

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЧЕТЕЦ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1.	Код – Администратор 999999	Натиснете * 999999 # за да влезете в администраторското меню (първата стъпка при работа с дистанционното)
2.	Смяна на администраторски код	Натиснете 0. Въведете новия админ код #. Повторете новия админ код #.
3.	Добавяне на потребител	
	– Чрез маркиране на карта	Натиснете 1. Маркирайте картата #. Маркирайте следващата # ..... #.
	– Чрез въвеждане от дистанционното (Въведете 8- или 10-цифровия номер)	Натиснете 1. Въведете номера #. Въведете следващия номер # ..... #.
4.	Изход	Натиснете два пъти *.
5.	Въвеждане на поредни номера	Натиснете 1. Въведете количеството #. Въведете първия номер на картата. (Количеството може да бъде от 1 до 9999)
6.	Изтриване на потребител	Натиснете 2. Маркирайте картата. Маркирайте следващата. Продължете по същия начин.
	– Чрез маркиране на карта	#
	– Чрез въвеждане от дистанционното. (Въведете 8- или 10-цифровия номер.)	Натиснете 2. Въведете номера #. Въведете следващия номер # и т. н.
7.	Изтриване на всички потребители	Натиснете 2000 #
8.	Възстановяване на фабричните настройки	Натиснете 3 0 #
9.	Режим защита. При прочитане на нерегистрирана карта 10 пъти устройството блокира за 10 минути	Натиснете 3 1 #
10.	Режим аларма. При прочитане на регистрирана карта 10 пъти устройството включва вградена и външна аларма	Натиснете 3 2 #
11.	Време за отворена врата	Натиснете 4 0~99 (секунди) #
12.	Време за активна аларма	Натиснете 5 0~3 (минути) #
13.	Управление на червения светодиод	
	– Да не свети постоянно	Натиснете 6 0 #
	– Режим примигване	Натиснете 6 1 #
14.	Режим шлюз – интерзаклучване	
	– Затворен шлюз	Натиснете 7 0 #
	– Отворен шлюз	Натиснете 7 1 #
15.	Режим antipassback	
	– Изключен	Натиснете 8 0 #
	– Включен	Натиснете 8 1 #
16.	Карта администратор	
	– Добавяне	Маркирайте admin add карта, маркирайте новата карта, ..., маркирайте admin add карта.
	– Изтриване	Маркирайте admin delete карта, маркирайте старата карта, ..., маркирайте admin delete карта.
17.	Изключване на алармен сигнал	Маркирайте регистрирана карта, админ карта или админ пин код.